



### Kolejność montażu:

1. Do płyt w wyznaczonych miejscach przykręcamy blaszki mocujące z trzpieniem (rys.2).
2. Skręcamy nogi regału z płytami w/g rys. 1.
3. Montujemy kątowniki i nadstawkę jak na rysunku 1.
4. Dokręcamy wszystkie nakrętki przy płytach i nadstawce.
5. W razie potrzeby poziomujemy regał za pomocą stopek

**PAKOWACZ 9**

**Małgorzata Cisło**

.....  
Pakowacz Nr

Uwaga ! Prosimy o zachowanie niniejszej ulotki. W przypadku reklamacji konieczne jest okazanie lub przesłanie niniejszego egzemplarza ([reklamacje@elrob.pl](mailto:reklamacje@elrob.pl)) oraz podanie numeru pakowacza.